

Teleradio T60 kauko-ohjainyksikön kytkentä.

Kytke virta- ja maajohdot liittimiin 1 (+) ja 2 (-). Aseta yksikön mukana tuleva kytkentäkisko kulkemaan releiden virtaliittimiin, alkaen liittimestä 3 (kts. kuva).

Releet ovat vaihtoreleitä:

- Kun kaukosäätimen nappeja ei paineta, virta kulkee releiden oikeanpuoleisissa liittimissä (nrot 8, 11, 14 ja 17)
- Kun kaukosäätimen painiketta painetaan, virta vaihtuu releen keskimmäväliseen liittimeen (nrot 7, 10, 13, 16)

